

■ Okapy MARLEY CONTINENTAL

... snadněji to už nejdete

Montáž okapů MARLEY je opravdu velmi snadná. Projděte si následujících 6 bodů a uvidíte, že je to skutečně tak.

Detailní montážní návod najdete na straně 10-11.



namontujeme vhodný typ háků



do háků vložíme žlaby



kdekoli na vhodném místě výřízneme ve žlabu kruhový otvor a nasadíme kotlík



žlaby vzájemně spojíme spojkami



na konce žlabů umístíme čela



z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

Nic se nelepi, nepájí, nenýtuje!
Veškeré spoje jsou rozebíratelné, s dilatační úpravou a spolehlivým těsněním.
POZOR! „Hranatý“ SIMPLEX RG 70 je lepený systém!

Postačí Vám běžné nářadí

- pilka na železo, šroubovák, metr, provázeč a tužka
- v některých případech také pilník, kladiivo a vodováha, vrtačka či akurovoučka

Pozn.: K odvodnění balkónů a teras je vhodný okap MARLEY SIMPLEX – hranatý lepený systém RG 70. Postup práce je shodný s okapy CONTINENTAL s tím rozdílem, že všechny prvky jsou vzájemně lepeny.

Nebojte se barev!

Vyberte si z pestré nabídky.



*dodání na objednávku do 6 týdnů



Položka	Znázorněná 1/2 střechy	Celé střecha
Okapový žlab 125/4m	3 ks	6 ks
Okapový žlab 125/3m	1 ks	2 ks
Spojka žlabu 125	3 ks	6 ks
Čelo žlabu 125	2 ks	4 ks
PVC hák 125	22 ks	44 ks
Kotlík 125/105	1 ks	2 ks
Svodová trubka 105/3m	1 ks	2 ks
Koleno 105/67°	2 ks	4 ks
Trubková spona šroub. 105	1 pár	2 páry

Animovanou montáži a instruktážní film najdete na www.glymved.cz.

■ Příklad

Pro názornost uvádíme praktický příklad.



1.

do háků vložíme žlaby

3.

kdekoli na vhodném místě výřízneme ve žlabu kruhový otvor a nasadíme kotlík

4.

žlaby vzájemně spojíme spojkami

5.

na konce žlabů umístíme čela

6.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

2.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

7.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

8.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

9.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

10.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

11.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

12.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

13.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

14.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

15.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

16.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

17.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

18.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

19.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

20.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

21.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

22.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

23.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

24.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

25.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

26.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

27.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

28.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

29.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

30.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

31.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

32.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

33.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

34.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

35.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

36.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

37.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

38.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

39.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

40.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

41.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

42.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

43.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

44.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

45.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

46.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

47.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

48.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

49.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

50.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

51.

z kolen a trubek sestavíme svod, který připevníme ke zdi trubkovými sponami

